



Samsung GALAXY Win GT-I8552

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanım kılavuzu özellikle cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber vermeden değiştirilebilir. Kılavuzun en son sürümü için, Samsung web sitesine, www.samsung.com gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istedikleriniz varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

Talimat simgeleri



Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar



İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar



Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Telif hakkı

Telif hakkı © 2013 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz ve bunlara Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sistemine saklama dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ve Google Talk™ Google, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçerik

Başlarken

- 7 Cihaz yerleşimi
- 8 Tuşlar
- 9 Paket içindekiler
- 10 SIM veya USIM kartını ve pilini takmak
- 14 Pili şarj etmek
- 17 Hafıza kartı takma
- 19 Cihazı açma ve kapama
- 19 Cihazı tutma
- 20 Cihazı kilitleme ve kilidi açma
- 20 Ses seviyesini ayarlama
- 20 Sessiz moda geçme
- 21 Ağlar arasında geçiş

Temel hususlar

- 22 Gösterge simgeleri
- 23 Dokunmatik ekranı kullanma
- 26 Kontrol hareketleri
- 28 Bildiriler
- 29 Ana ekran
- 31 Uygulamaları kullanma
- 31 Uygulamalar ekranı
- 32 Yardım
- 33 Metin girme

- 35 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
- 36 Hesapları ayarlama
- 36 Dosyaları aktarma
- 38 Cihazı kilitleme
- 39 Cihazı yükseltme

İletişim

- 40 Telefon
- 45 Rehber
- 49 Mesajlaşma
- 50 E-posta
- 51 Google Mail
- 53 Google Talk
- 54 Google+
- 54 Messenger
- 54 ChatON

Web ve ağ

- 55 İnternet
- 56 Chrome
- 57 Bluetooth
- 58 AllShare Play
- 60 Grup Oyna

Medya

- 61 Müzik Çalar
- 62 Kamera
- 69 Galeri
- 71 Video Oynatıcı
- 72 YouTube
- 73 FM Radyo

Uygulama ve medya mağazaları

- 75 Google Play Store
- 76 Samsung Apps

Yardımcı programlar

- 77 Not
- 78 S Planlayıcı
- 80 Saat
- 82 Hesap makinesi
- 82 Ses Kaydedici
- 83 Google
- 84 Sesli Arama
- 84 Dosyalarım
- 85 İndirilenler

Seyahat ve yerel

- 86 Haritalar
- 87 Yerel
- 88 Navigasyon



Ayarlar

- 89 Ayarlar Hakkında
- 89 Wi-Fi
- 90 Bluetooth
- 90 Veri kullanımı
- 91 Diğer ayarlar
- 92 Ana ekran modu
- 92 Engelleme modu
- 92 SIM kart yöneticisi
- 92 Ses
- 93 Ekran
- 94 Kayıt yeri
- 94 Güç tasarrufu modu
- 94 Pil
- 94 Uygulama yöneticisi
- 95 Konum servisleri
- 95 Kilit ekranı
- 96 Güvenlik
- 97 Dil ve giriş
- 99 Yedekle ve sıfırla
- 99 Hesap ekle
- 100 Hareket
- 100 Aksesuar
- 100 Tarih ve saat
- 101 Erişilebilirlik
- 102 Geliştirici seçenekleri
- 103 Cihaz hakkında

Sorun giderme

Başlarken

Cihaz yerleşimi





- Anten bölgesini elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bağlantı sorunlarına veya pilin hızlı bitmesine sebep olabilir.
- Ekran koruyucu kullanmayın. Bu, sensör arızalarına sebep olur.
- Suyun dokunmatik ekran ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
 Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için basılı tutun. • Tehlikeli hatalar, takılmalar ya da donmalar olursa, cihazı yeniden başlatmak için 8-10 saniye basılı tutun. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
 Menü	• Açık ekran için mevcut seçenekler listesini açmak üzere bir liste açmak için dokunun. • Ana ekrana uzun dokunarak Google aramayı başlatın.
 Anasayfa	• Ana ekrana dönmek için geri dön tuşuna basın. • Son uygulamalar listesini açmak için uzun basın.
 Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
 Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, garanti kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.



- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.


SIM veya USIM kartını ve pilini takmak

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın ve tedarik edilen pili yerleştirin.



Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.

1 Arka kapağı çıkarın.




Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.




Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

- 2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Birincil SIM veya USIM kartını SIM kartı yuvasın 1'e (1) takın ve ikincil SIM veya USIM kartını SIM kartı yuvası 2'ye (2) takın.




- Anteni kaplayan koruyucu bandı çıkarmayın, aksi halde anteniniz hasar görebilir.
- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kartı yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Pili yerleştirin.




4 Arka kapağı tekrar takın.




SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.



3 SIM veya USIM kartını çıkarın.



Pili şarj etmek

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj aletini kullanın. Cihazı şarj etmek için bir USB kablosu ile bilgisayara bağlamak suretiyle bir bilgisayar da kullanılabilir.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj aletlerini, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj aletleri veya kablolar pilin patlamasına veya cihaza zarar vermesine sebep olabilir.



- Pil gücü azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz derhal açılmaz. Cihazı açmadan önce boşalan bir pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

Şarj aleti ile şarj etme

Şarj aletinin küçük ucunu cihazın çok amaçlı girişine takarken şarj aletinin büyük ucunu ise elektrik prizine takın.





Şarj aletinin yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.



- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç beslemesi alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Tam şarj ettikten sonra, şarj aletini cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj aletini cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.



Şarj aletini çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.



Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç düğmesi yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Cihaz şarj edilirken elektrik prizine yakın durmalıdır.

Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:



Şarj ediyor



Tam şarj oldu

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık zamanını azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.




- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının sağ tarafı yukarı gelecek şekilde takmak için dikkatli olun.



- Cihaz hafıza kartları için sadece FAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili bellek altındaki **extSdCard** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.
- 3 Hafıza kartını yerine oturana kadar yuvaya itin.



- 4 Arka kapağı tekrar takın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** üzerine dokununuz.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Hafıza kartını çekerek çıkarın.
- 3 Arka kapağı tekrar takın.



Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bir hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokununuz.




Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Güç tuşuna birkaç saniye uzun basarak cihazı açın.



- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu**'na dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokununuz.

Cihazı tutma

Anten bölgesini elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilirsiniz.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Kullanmadığınızda, istenmeyen işlemlerden kaçınmak için cihazı kilitleyin. Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazı kilidinden açmak için, dokunmatik ekran kapandığında Güç tuşuna veya Ana sayfa tuşuna basın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve ardından parmağınızı herhangi bir yönde sürükleyin.

Ses seviyesini ayarlama

Ses açma/kapama tuşuna basarak zil sesi seviyesini ayarlayın veya müzik veya video oynatırken sesi ayarlayın.

Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sessiz moda geçinceye kadar Ses açma/kapama tuşu uzun basın.
- Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Sessiz** veya **Titreşim** üzerine dokununuz.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** veya **Titreşim** üzerine dokununuz.

Ağlar arasında geçiş

İki SIM veya USIM kartını taktığınızda, iki cihazı aynı zamanda taşımanıza gerek kalmadan aynı ağda iki farklı aboneliği kullanabilirsiniz. İki kartı etkinleştirin ve arama yaparken ya da mesaj gönderirken bunlar arasında geçiş yapın.



Cihazınız iki farklı ağ ile çift beklemeyi destekler. Aynı anda her iki ağda arama yapamaz ya da aramaları cevaplayamazsınız.

SIM veya USIM kartlarını etkinleştirme

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **SIM kart yöneticisi** üzerine dokunun. Bir SIM veya USIM kartı seçin ve ardından **Etkinleştir** üzerine tıklayın.

Ekran adını ve SIM veya USIM kartlarının simgesini değiştirme

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **SIM kart yöneticisi** üzerine dokunun. Bir SIM veya USIM kartı seçin, ardından kart adına ve simgesine dokunun ve ardından **Adı kaydedin** veya **Simge seç** öğesine dokunun. Bir ekran adı veya her kart için simge ayarlayın.

Ağlar arasında geçiş

İki SIM veya USIM kartı etkinleştirildiğinde, ağ seçim simgeleri bildiriler panelinin panosunda görünür. Bildiriler panelini açın ve ardından bir ağ seçin.

Temel hususlar

Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Şu anda SIM veya USIM kartına erişiyor
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi

Simge	Anlamı
	Hata oluřtu veya dikkat gerekiyor
	Pil g¼c¼ seviyesi

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı kullanmak için sadece parmaklarınızı kullanın.




- Dokunmatik ekranın diğerk elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deřarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli kořullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.
- Dokunmatik ekranı uzun süre bořta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluřmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

Parmak hareketleri


Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü düğmeye basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.




Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.




Çift dokunma

Bir web sayfasına, haritaya veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştıırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.




Geçiş Yapma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında sola veya sağa doğru geçiş yaparak diğer paneli görün. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede yukarı veya aşağı kaydırmak için tıklayın.



Cımbız hareketi

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısma odaklanın. Uzaklaştırmak için yakınlaştırın.



Kontrol hareketleri

Basit hareketler cihazı kolay kontrol etmenize olanak sağlar.


Hareketleri kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hareket** üzerine dokununuz ve ardından **Hareket** düğmesini sağa sürükleyin.



Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri doğru bir şekilde nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmek için, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hareket** → **Hareketler hakkında bilgi** üzerine dokununuz. (sf. 100)

Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.



Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.



- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler. Hesap makinesi yatay konuma getirildiğinde bilimsel hesap makinesi haline gelir.


Akıllı Uyarı

Cihaz belirli bir süre boşta kaldıktan sonra cihazı aldığınızda veya ekran kapandığında, aramaları kaçırdığınızda ya da yeni mesaj aldığınızda titrer.



Susturmak/Duraklatmak

Zil sesini kapatmak için cihazı ters çevirin, medya yürütmeyi duraklatın veya FM radyoyu kapatın (hoparlörü kullanırken).




Güncellemek için salla

- Cihazı sallayarak Bluetooth cihazlarını arayın.
- Yahoo News, Yahoo Finance veya AccuWeather'dan gelen bilgileri veya e-posta listesini güncellemek için cihazı sallayın.



Güncellemeler Ana ekrandaki widget'lar için çalışmayacaktır.



Bildiriler

Cevapsız çağrılar, yeni mesajlar, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirimler simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunda aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listede kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için, ekranın altında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin.

Bildirim panelinden, cihazınızın mevcut durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi:** Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **GPS:** GPS özelliğini etkinleştirin veya engelleyin.
- **Ses:** Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Cihazınızı sessiz moda titretebilir veya sesini kapatabilirsiniz.
- **Ekran döndürme:** Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verir veya engeller.

- **Bluetooth:** Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Mobil verisi:** Veri bağlantısını etkinleştirmenize veya engellemenize olanak sağlar.
- **Engelleme modu:** Engelleme modunu etkinleştirmenizi veya engellemenizi sağlar. Engelleme modunda, cihaz bildirimleri engelleyecektir. Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçmek için, **Ayarlar** → **Engelleme modu** üzerine dokununuz.
- **Güç tasarrufu:** Güç tasarrufu modunu etkinleştirmenizi veya engellemenizi sağlar.
- **Senkr:** Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Öğeleri yeniden düzenleme

Bir uygulama simgesi ekleme

Ana ekranda, **Uygulamalar** üzerine dokununuz, bir uygulama simgesine uzun dokununuz ve ardından bunu panel önizlemesine sürükleyin.

Bir öğeyi ekleme

Widget'ları veya klasörleri ekleyerek Ana ekranı özelleştirin.

Ana ekrandaki boş bir alana uzun dokununuz ve ardından aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **Uygulamalar ve widget'lar:** Ana ekrana widget'ları Ana ekrana ekleyin.
- **Klasör:** Yeni bir klasör oluşturun.

Bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere taşıyın. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve Ana ekranın en üstünde beliren çöp kutusuna sürükleyin. Çöp kutusu kırmızı renk aldığı anda, öğeyi bırakın.

Panelleri yeniden düzenleme

Yeni bir panel ekleme

☰ → **Sayfayı düzenle** → **+** üzerine dokunun.

Bir paneli taşıma

☰ → **Sayfayı düzenle** üzerine dokunun bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

☰ → **Sayfayı düzenle** üzerine dokunun bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın altındaki çöp kutusuna sürükleyin.

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

Ana ekranda, ☰ → **Duvar kağıdını ayarla** → **Ana sayfa ekranı** üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Galeri:** İnternette indirilen görüntülere veya cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflara bakın.
- **Canlı duvar kağıtları:** Canlandırılan görüntülere bakın.
- **Duvar kağıtları:** Duvar kağıdı görüntülerine bakın.

Ardından, bir görüntü seçin ve **Duvar kağıdı yap** üzerine dokunun. Veya bir görüntü seçin, çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamalardan açma

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için Ana sayfa tuşuna uzun basın. Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

Ana sayfa tuşuna uzun basın,  üzerine dokunun ve ardından kapatacağınız uygulamanın yanında bulunan **Bitir** üzerine dokunun. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tüm son** üzerine dokunun. Ayrıca, Ana sayfa tuşuna uzun basın ve ardından  üzerine dokunun.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulamalar** ögesini seçerek uygulama listesini açın.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Uygulamaları yeniden düzenleme

 → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

☰ → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur**'a sürükleyin. Bir klasör adını girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin ve ardından **Kydt** üzerine dokunarak düzenlemeyi kaydedin.

Panelleri yeniden düzenleme

Ekranı kısıtın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Uygulamaları yükleme

Samsung Apps gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

☰ → **Kaldır** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin ve **Tamam** üzerine dokunun.



Cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamaların kurulumu kaldırılamaz.

Uygulamaları paylaşma

İndirilen uygulamaları e-posta, Bluetooth veya diğer yöntemleri kullanarak diğer kullanıcılar ile paylaşın.

☰ → **Uyg paylaş** üzerine dokunun, uygulamaları seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin. Sonraki adımlar seçilen yönteme bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerine erişin.

Uygulama ekranında **Yardım** üzerine dokunun. İpuçlarını görüntülemek için bir öge seçin.

Eğer gizlemişseniz, yardım açılır pencerelerini sıfırlamak için, **Yardım ipucu ile ilgili açılır ekranları göster**, üzerine dokunun ve ardından tik işareti ile öğeleri seçin.

Metin girme

Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.



Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.


Samsung klavyesini kullanma

Klavye yerleşimini değiştirme

⚙️ → **Dikey klavye tipleri** üzerine dokunun ve ardından **Qwerty klavye** veya **3x4 klavye** üzerine dokunun.



3x4 klavyede, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için, karakter ile ilgili tuşa sürekli olarak dokunun.



Büyük harf girme


Bir karakter girmeden önce  üzerine dokunun. Sürekli olarak büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun.

Dil klavyelerini değiştirme

Klavyeden dilleri ekleyin ve ardından boşluk tuşuna sola veya sağa kaydırarak dil klavyesini değiştirin.

El yazısı

⚙️ → öğesine uzun dokun, **T** üzerine dokun ve ardından parmağınızla bir sözcük yazın. Karakterler girildikçe önerilen sözcükler görünür. Önerilen bir sözcüğü seçin.



Karakterleri düzenleme veya silme gibi eylemleri yerine getirmek ve boşluk girmek için el yazısı mimiklerini kullanın. Mimik kılavuzlarını görüntülemek için, **⌨** üzerine uzun dokun ve ardından ⚙️ → **El yazısı** → **Hareket kılavuzu** üzerine dokun.

Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuklarınız görünür.

Eğer cihaz sözcüklerinizi doğru algılamıyorsa, altı çizili metne dokun ve açılan listeden alternatif bir sözcük veya ifade seçin.

Dili değiştirmek veya sesli algılama için dilleri eklemek üzere mevcut dile dokun.

Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokun, daha fazla veya az metin seçmek için **⬅** veya **➡** öğesini sürükleyin ve ardından **📄** üzerine dokunarak kopyalayın veya **✂** üzerine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Bir metin giriş alanına yapıştırmak için, imleci girmeniz gereken yere yerleştirin ve ardından **🏠** → **Yapıştır** üzerine dokun.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (sf. 89)

Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** üzerine dokunarak açın veya kapatın.



Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Wi-Fi ağlarına katılma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** düğmesini sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **Unut** üzerine dokunun.

Hesapları ayarlama

Google Play Store gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **Samsung Apps** ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

Hesapları ekleme

Bir Google hesabı oluşturmak için oturum açmadan bir Google hesabı açmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulama ekranında bir Google hesabı için oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokununuz. Bunun ardından, **Yeni hesap** üzerine dokunarak kaydolun veya **Mevcut hesap** üzerine dokununuz ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek hesap ayarlamasını tamamlayınız. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir. Bir Samsung hesabı da oluşturun.

Hesapları kaldırma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** üzerine dokununuz, **Hesaplar** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldır** üzerine dokununuz.

Dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.



Aşağıdaki dosya biçimleri bazı uygulamalar tarafından desteklenmektedir. Bazı dosya biçimleri cihaz yazılımının sürümüne bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Müzik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ve flac
- Görüntü: bmp, gif, jpg ve png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv ve mkv
- Belge: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc ve rtf

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, medya kitaplıklarını, kişileri ve takvimleri yöneten ve bunları Samsung cihazları ile senkronize eden bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

- 1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
Samsung Kies bilgisayarı otomatik olarak başlatır. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies'e çift tıklayın.
- 2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Windows Media Player ile Bağlanma

Bilgisayarınızda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

- 1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

Bir medya cihazı olarak bağlama

- 1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.
Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.
- 3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı kilitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Bir yüz kilidi açma ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Yüz kilidini aç** üzerine dokunun.


Yüzünüzü yakalanacak olan çerçeveye sığdırın. Ardından, yüz kilit açma başarısız olursa yedek PIN kilit açma veya ekran kilidi açma modeli belirleyin.

Bir model ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Model** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından bir model daha çizerek doğrulayın.

Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için PIN kilit açma yedeği belirleyin.



Bir PIN ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Bir parola ayarlama

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için parolayı tekrar girin.

Cihaz kilidini açma

Güç tuşuna veya Ana sayfa tuşuna basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.



Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle düğmesine tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.



- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablusunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** üzerine dokunun.

İletişim

Telefon

Bir arama yapmak veya aramayı cevaplamak için bu uygulamayı kullanın.
Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokununuz.

Aramalar yapma

Bir arama yapma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:


- **Tuşlar:** Tuş takımını kullanarak bir sayı girin ve ardından 📞 veya 📞 üzerine dokununuz.
- **Arama kaydı:** Gelen ve giden aramalar ve mesajlar geçmişinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Favoriler:** Sık görüştüğünüz kişilerin listesinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Rehber:** Kişiler listesinden bir arama yapmanızı sağlar.

Hızlı arama numaraları

Hızlı arama numarası için, ilgili haneye uzun dokununuz.

Numara tahmini

Tuş takımından numara girerken, otomatik tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.



Kişileri bulma

Kişiler listesinden bir kişiyi bulmak için bir isim, telefon numarası veya e-posta adresi girin. Karakterler girildikçe, tahmin edilen kişiler görünür. Bir arama yapmak için birini seçin.

Uluslararası bir arama yapma

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokununuz. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından  veya  üzerine dokununuz.

Bir arama sırasında

- **Beklet:** Bir aramayı bekletin. Veya kulaklık düğmesine uzun basın. Beklet üzerine dokunarak bekletilen aramayı alın veya kulaklık düğmesine uzun basın.
- **Tuşlar:** Tuş takımını açın.
- **Hoparlör:** Hoparlörü etkinleştirin. Hoparlör kullanırken cihazı kulağınızdan uzak tutun.
- **Ses seviyesi:** Ses seviyesini yükseltir.
- **Sessiz:** Mikrofonu kapatın, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kulaklık:** Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- **Değiştir:** İki arama arasında geçiş yapın.
-  → **Birleştir:** İki aramaya bağlı iken çok taraflı arama yapın. Daha fazla arama eklemek için bunu tekrarlayın. Bu özellik sadece çok taraflı arama hizmeti etkin olduğunda kullanılabilir.
-  → **Rehber:** Kişi listesini açar.
-  → **İletim:** İlk tarafı ikinci tarafa bağlar. Bu, sohbet ile olan bağlantınızı keser.
-  → **Not:** Bir not oluşturur.
-  → **Mesaj:** Bir mesaj göndermenizi sağlar.
-  → **My call sound:** Bir arama sırasında kullanmak için bir ekolayzer kullanın.

Kişileri ekleme

Bir telefon numarasını tuş takımını kullanarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve **Rehbere ekle** seçeneğini belirleyin.

Arama kayıtlarını görüntüleme

Gelen ve giden aramaların geçmiş bilgilerini görüntülemek için **Arama kaydı** üzerine dokunun. Bir arama kaydını filtrelemek için, ☰ → **Göster** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Sabit arama numarası

Giden aramaları sadece belirtilen örnekleri ile yapılabilecek şekilde kısıtlandırmak için cihaz ayarlanabilir. Bu örnekler SIM veya USIM kartında saklanır.

☰ → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → bir SIM veya USIM kartı → **Sabit arama numaraları** → **FDN'yi etkinleştir** üzerine dokunun ve ardından SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2'yi girin. **FDN listesi** üzerine dokunun ve numaraları ekleyin.

Arama engelleme

Belirli numaraların aranmaması için cihaz ayarlanabilir. Örneğin, uluslararası arama engellenebilir.

☰ → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → bir SIM veya USIM kartı → **Arama engelleme** üzerine dokunun, bir arama türü seçin, bir arama engelleme seçeneği belirleyin ve ardından bir parola girin.

Aramaları alma

Bir aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde,  ögesini dairenin dışına sürükleyin veya kulaklık düğmesine basın.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, diğer arama yapılabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Bir aramayı geri çevirme

Bir arama geldiğinde,  ögesini dairenin dışına sürükleyin veya kulaklık düğmesine uzun basın.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için **Mesajla reddet** ögesine dokunun.

Reddetme mesajı oluşturmak için,  → **Arama ayarları** → **Red mesajlarını ayarla** üzerine dokunun.

İstenmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir

 → **Arama ayarları** → **Arama reddetme** üzerine dokunun, **Otomatik reddetme modu** düğmesini sağa sürükleyin ve ardından **Otomatik reddedilecekler listesi** üzerine dokunun.

Oluştur üzerine dokunun, bir numara girin, bir kategori aratın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Cevapsız çağrılar

Eğer bir çağrıyı cevaplamazsanız, durum çubuğunda  belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız çağrılar listesini görüntüleyin.

Arama bekletme

Arama bekletme servis sağlayıcı tarafından sağlanan bir hizmettir. Bir kullanıcı bu hizmeti kullanarak bir aramayı askıya alabilir ve gelen bir aramaya geçebilir. Bu hizmet video aramalarında kullanılamaz.

Bu hizmetten faydalanmak için,  → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → bir SIM veya USIM kartı → **Arama bekletme** üzerine dokunun.

Arama yönlendirme

Gelen aramaları belirli bir numaraya göndermek için cihaz ayarlanabilir.

 → **Arama ayarları** → **Arama yönlendirme** üzerine dokunun ve bir arama türü seçin, bir SIM veya USIM kartına dokunun ve ardından bir şart seçin. Bir numara girin ve **Etkin** üzerine dokunun.

Bir aramayı sonlandırma

Aramayı sonlandırmak için **Kapat** seçeneğini seçin. Veya kulaklık düğmesine basın.

Video aramaları

Bir video çağrısı yapma

Numarayı girin veya kişi listesinden bir kişi seçin ve ardından  üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Kamerayı değiştir:** Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
- **Sessiz:** Mikrofonu kapatın, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
-  → **Beni gizle:** Görüntünüzü karşı taraftan gizleyin.
-  → **Giden resim:** Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
-  → **Tuşlar:** Tuş takımını açın.
-  → **Kulaklığa geç:** Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
-  → **Hoparlör kapalı:** Hoparlör özelliğini devre dışı bırakın.

Karşı tarafın görüntüsüne uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Resmi yakala:** Karşı tarafın görüntüsünü yakalayın.
- **Video kaydet:** Karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu çekin.




Birçok ülkede karşı tarafın izni olmadan bir arama kaydı yapmak yasa dışıdır.

Görüntünüze uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Kamerayı değiştir:** Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
- **Giden resim:** Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.

Görüntüleri değiştirme

Herhangi bir tarafın görüntüsünü diğer tarafın görüntüsüne sürükleyerek görüntüleri değiştirin.



Rehber

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Rehber** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için **+** üzerine dokunun.

-  : Bir görüntü ekleyin.
-  /  : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir grup seçin ve ardından  üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

 → **Sil** üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası ayarlama

 → **Hızlı arama ayarı** üzerine dokunun, hızlı arama numarası seçin ve ardından bir kişi seçin. Hızlı arama numarasını kaldırmak için, uzun dokunun ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Kişileri arama

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Parmağınızı kullanarak yan tarafında hızlı kaydırmak için kişiler listesinin sağ tarafındaki endeksi kullanın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

-  : Ek görüştüğünüz kişilere ekleyin.
-  /  : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
-  : Bir mesaj yazın.
-  : Bir e-posta yazın.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Google Kişileri ile senkronize etme

☰ → **Google ile birleştir** üzerine dokunun.

Google Kişileri ile senkronize edilen kişiler kişi listesinde  ile birlikte görünür.

Eğer bir kişi cihaza eklenmişse veya silinmişse, aynı zamanda Google Kişiler'e de eklenir veya silinir.

Samsung Kişileri ile senkronize etme

☰ → **Samsung account ile birleştir** üzerine dokunun.

Samsung Contacts ile senkronize edilen kişiler kişi listesinde  ile birlikte görünür.

Eğer bir kişi cihaza eklenmişse veya silinmişse, aynı zamanda Samsung Kişiler'e de eklenir veya silinir.

Kişileri içeri aktarma

☰ → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al, SD kartından al** veya **USB bellekten içe aktar** üzerine tıklayın.

Kişileri dışarı aktarma

☰ → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar, SD karta çıkar** veya **USB belleğine dışa aktar** üzerine tıklayın.

Kişileri paylaşma

☰ → **İçe aktar/Dışa aktar** → **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokunun, kişileri seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Favoriler

☰ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Buluyor:** Kişileri aramanızı sağlar.
- **Favorilere ekle:** Kişileri sık görüşülenlere eklemenizi sağlar.
- **Favorilerden kaldır:** Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.
- **Izgara görünümü / Liste görünümü:** Kişileri izgara veya liste formunda görüntüleyin.

Kişi grupları

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından  üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grupları yönetme

☰ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Oluştur:** Yeni bir grup oluşturmanızı sağlar.
- **Buluyor:** Kişileri aramanızı sağlar.
- **Sıralamayı değiştir:** Grup adının yanındaki  ögesine uzun dokunun, yukarı veya aşağı doğru başka bir konuma getirin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
- **Grupları sil:** Kullanıcının eklediği grupları seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun. Varsayılan gruplar silinemez.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin, ☰ → **Mesaj gönder** veya **E-posta gönder** üzerine dokunun, üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kartvizit

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

Profili ayarla üzerine dokunun, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Eğer cihazı ayarlarken kullanıcı bilgisi kaydedilmişse, kartviziti **BEN**'de seçin ve ardından  üzerine dokunarak düzenleyin.

☰ → **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Mesajlaşma

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) göndermek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Mesajlaşma** üzerine dokunun.



- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Mesajları gönderme

üzerine dokunun, alıcıları ekleyin, bir mesaj ekleyin ve ardından veya üzerine dokunun.

Alıcıları eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Bir telefon numarası girin.
- üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir multimedya mesajı oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- üzerine dokunun ve görüntüleri, videoları, kişileri, kısa notları, olayları ve diğerlerini ekleyin.
- → **İfade ekle** üzerine dokunarak duygusal simgeleri ekleyin.
- → **Konu ekle** üzerine dokunarak bir konu girin.

Zamanlı mesajları gönderme

Bir mesaj oluştururken, → **Zamanlı mesaj** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte mesaj gönderecektir.



- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan zamana ve tarihe bağlıdır. Eğer zaman dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse zaman ve tarih yanlış olabilir.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.

Kişinin mesajını görmek için bir kişi seçin.

Sesli mesajı dinleme

Tuş takımında **1** üzerine dokunun ve ardından servis sağlayıcınızın talimatlarını izleyin.

E-posta

E-posta mesajlarını göndermek veya görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya firma e-posta hesabı için **Manuel Kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için,  → **Ayarlar** →  üzerine dokunun.

E-posta gönderme

Kullanacağınız e-posta hesabına dokunun ve ardından ekranın en üstünde  üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve mesajı girin ve ardından  üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için  üzerine dokunun.

Daha fazla alıcı eklemek için  → **Cc/Bcc ekle** üzerine dokunun.


Görüntüleri, videoları, kişileri, kısa notları, etkinlikleri ve diğerlerini eklemek için  üzerine dokunun.

Görüntüleri, etkinlikleri, kişileri ve konum bilgilerini ve diğerlerini mesaja eklemek için  üzerine dokunun.

E-postaları okuma

Kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni e-postaları manuel olarak almak için,  üzerine dokununuz.

Okuyacağınız mesaja dokununuz.



Ekleri açmak için ek sekmesine dokununuz ve ardından kaydetmek için ekin yanındaki  üzerine dokununuz.

Google Mail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanınız. Uygulama ekranında **Google Mail** üzerine dokununuz.



- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

E-postaları gönderme

✉ herhangi bir posta kutusunda, üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir mesaj girin ve ardından ➡ üzerine dokunun.

Görüntüleri eklemek için ≡ → **Resim ekle** üzerine dokunun.

Videoları eklemek için ≡ → **Video ekle** üzerine dokunun.

Daha fazla alıcı eklemek için ≡ → **Cc/Bcc ekle** üzerine dokunun.

Mesajı daha sonra göndermek için kaydetmek amacıyla ≡ → **Taslağı kaydet** üzerine dokunun.

Yeniden başlamak için ≡ → **Sil** üzerine dokunun.

E-postaları okuma

E-postayı hatırlamak için işaretle.

Bu e-postayı yanıtla.

Bu mail adresini kişi listesine ekle.

Tüm alıcılara yanıtla ya da bu mesajı diğer kişilere ilet.


Eki görüntüle.

Uzun süre saklamak için bu e-postayı arşivle.

Okunmamış olarak işaretle.

Bu e-postayı sil.

Bu e-postayı etiket ekle.



Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail çalıştığında, mesajları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Diğer etiketlerdeki mesajları görüntülemek için 📁 üzerine dokunun.

Bir mesaja etiket eklemek için, mesajı seçin, 📁 üzerine dokunun ve ardından atayacağınız etiketi seçin.

Google Talk

Google Talk üzerinden diğer kişiler ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Talk** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Genel profil

Arkadaşlar listesinin en üstündeki hesap adınıza dokunarak uygunluk durumunu, görüntüyü veya durum mesajını değiştirin.

Arkadaşları ekleme

 üzerine dokununuz, ekleyeceğiniz arkadaşınızın e-posta adresini girin ve ardından **BİTTİ** üzerine dokununuz.

Arkadaşlar ile sohbet etme

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin, ekranın altındaki alana bir mesaj girin ve ardından ➤ üzerine dokununuz.

Sohbet edeceğiniz bir arkadaş eklemek için, ☰ → **Sohbete ekle** üzerine dokununuz.

Sohbeti bitirmek için, ☰ → **Sohbeti sonlandır** üzerine dokununuz.

Sohbetler arasında geçiş

Sola veya sağa ilerleyin.

Sohbet geçmişini silme

Sohbetler otomatik olarak kaydedilir. Sohbet geçmişini silmek için ☰ → **Sohbet geçmişini temizle** seçeneğine basın.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriye değiştirmek için **Tüm çevreler** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Diğer sosyal ağ özelliklerini kullanmak için  üzerine dokunun.

Messenger

Google+ anında mesajlaşma hizmeti üzerinden diğerleri ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Messenger** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin, ekranın altındaki alana bir mesaj girin ve ardından ► üzerine dokunun.

ChatON

Bir cep telefonu numarasına sahip olan diğer bir cihaz ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **ChatON** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Telefon numaralarını veya Samsung hesaplarına ait e-posta adreslerini girerek veya öneriler listesinden arkadaşlarınızı seçerek arkadaş listesi oluşturun.

Sohbete başlamak için bir arkadaş seçin.

ChatON bulunan diğer cihazlar ile senkronize etmek için, **Diğer** → **Ayarlar** → **Kişi senkr** üzerine dokunun.

Web ve ađ

İnternet

İnternete gözetmak için bu uygulamayı kullanın.
Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Web sayfalarına gözetma

Adres alanına dokunun, web adresini girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.
Bir web sayfasına göz atarken mevcut web sayfasını paylaşmak, kaydetmek veya yazdırmak için  üzerine dokunun.

Yeni bir sayfa açma

 → **Yeni pencere** üzerine dokunun.
Diđer web sayfasına gitmek için,  üzerine dokunun, sola veya sađa kaydırın ve seçeceđiniz sayfaya dokunun.

Webde sesli arama

Adres alanına dokunun,  üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için,  → **Yer imi ekle** üzerine dokunun.
Bir yer imi web sayfasını açmak için,  üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için  → **Geçmiş** üzerine dokunun. Geçmişini temizlemek için  → **Geçmişini sil** üzerine dokunun.

En son ziyaret edilen web sayfalarından bir web sayfası açmak için  → **Geçmiş** → **En çok ziyaret edilen** üzerine dokunun.

Kaydedilen sayfalar

Kayıtlı web sayfalarını görüntülemek için,  → **Kayıtlı sayfalar** üzerine dokunun.

Linkler

Web sayfasındaki bir linke uzun dokunarak yeni bir sayfada açın, kaydedin veya kopyalayın.

Kayıtlı linkleri görüntülemek için,  → **İndirilenler** üzerine dokunun.

Web sayfalarını paylaşma

Bir web sayfası adresini diğerleri ile paylaşmak için,  → **Sayfa paylaş** üzerine dokunun.

Bir web sayfasının bir kısmını paylaşmak için, istediğiniz metne uzun dokunun ve ardından  → **Paylaşım aç** üzerine dokunun.

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağılı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarına gözetme

Adres alanına dokunun ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Yeni bir sayfa açma

 → **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için,  üzerine dokunun ve ardından bir web sayfası seçin.

Webde sesli arama

Adres alanında,  üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Diđer cihazlar ile senkronizasyon

Aynı Google hesabı ile oturum açtığınızda Chrome ile birlikte diđer cihazda kullanmak için açık sekmeleri ve yer imlerini senkronize edin.

Açık sekmeleri diđer cihazlarda görüntülemek için,  → **Diđer cihazlar** üzerine dokunun. Bir web sayfası seçerek açın.

Yerimlerini görüntülemek için,  üzerine dokunun.

Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diđer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiřtirmek için Bluetooth'u kullanın.



- Samsung, Bluetooth özelliđi ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliđi sağlanan cihazlarla veri paylařtığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalsabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliđini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

Samsung, Bluetooth özelliđinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleřtirmek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** düğmesini sağa sürükleyin.

Diđer Bluetooth cihazları ile eşleřtirme

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Tara** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleřtirmek istediđiniz cihazı seřin ve ardından her iki cihazda otomatik oluřturulan řifreleri kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneđin **Galeri**. **Galeri**'yi açın, bir görüntü seřin,  → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından Bluetooth cihazlarından birini seřin. Bunun ardından, diđer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteđini kabul ederek görüntüyü alın. Aktarılan dosya **Bluetooth** klasörüne kaydedilir. Eđer bir kiři alınırsa, otomatik olarak kiřiler listesine eklenir.

AllShare Play

Bu uygulamayı kullanarak internet üzerindeki çeřitli cihazlarda içerikleri oynatın. Herhangi bir cihazdaki herhangi bir dosyayı diđer cihaza veya web depolama sunucusuna gönderebilir ve oynatabilirsiniz.

Bu uygulamayı kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmalı ve dosya sunucusu olarak iki veya daha fazla cihaz kaydetmelisiniz. Mevcut kayıt yöntemleri cihaz türüne göre deđiřebilir. Daha fazla ayrıntı almak için,  → **Ayarlar** → **Müşteri desteđi** üzerine dokunun.

Uygulama ekranında **AllShare Play** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sađlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.

Dosyaları gönderme

Bir cihaz veya web depolama yeri seřin, bir dosya seřin ve ardından  üzerine dokunun.

Dosyaları paylaşma

Bir cihaz veya web depolama alanı seçin, bir dosya seçin,  üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Grup Oyna:** Ekranları aynı Wi-Fi ađına bađlı olan birden fazla cihaz ile paylaşın.
- **Facebook / Twitter / Flickr / Picasa:** Dosyaları sosyal ađ sitesine yükleyin.

Dosyaları uzaktaki bir cihazda oynatma

Bir cihaz veya web depolama alanı seçin, bir dosya seçin,  üzerine dokunun ve ardından bir cihaz seçin.



- Desteklenen dosya biçimleri medya oynatıcısı olarak bađlı cihazlara bađlı olarak farklı olabilir.
- Bazı dosyalar, ađ bađlantınıza bađlı olarak oynatılırken ön belleđe alınabilir.

Grup Oynat özelliđini kullanma

Ekranları aynı Wi-Fi ađına bađlı olan birden fazla cihaz ile paylaşın.

Bir medya kategorisi seçin, tıklayarak dosyaları seçin ve ardından  → **Grup Oyna** üzerine dokunun. Bir PIN girin ve **Tmam** üzerine tıklayarak Group Play'i bařlatın. Diđer cihazda, PIN ile Group Play'e katılın.

İçerikleri bir web depolama sunucusunda yönetme

Bir web depolama sunucusu seçin ve ardından dosyalarınızı görüntüleyin ve yönetin.

Grup Oyna

Bu uygulamayı kullanarak görüntüleri, belgeleri ve müzikleri aynı Wi-Fi ađına bađlı olan diđer cihazlar ile paylaşın.

Uygulama ekranında **Grup Oyna** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.

Dosyaları paylaşma

- 1 **Resim paylaş**, **Belge paylaş** veya **Müzik paylaş** üzerine dokunun, paylaşacağınız dosyaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
- 2 Bir PIN kodu girin ve **Tmam** üzerine dokunun.

Diđer Group Play'a katılma

Katıl, altından diđer cihaza dokunun, PIN kodunu girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Medya

Müzik Çalar

Müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Müzik Çalar** üzerine dokunun.



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılım sürümüne bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlamaya bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Müzik oynatma

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.



Bir şarkıyı zil sesi olarak belirleme

Şu anda oynatılan şarkıyı zil sesi olarak ayarlamak için,  → **Yap** → **Telefon zil sesi** üzerine dokunun.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

Parça listeleri üzerine dokunun ve ardından  → **Çalma listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. **Müzik ekle** üzerine dokunun, ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı oynat listesine eklemek için,  → **Parça listesine ekle** üzerine dokunun.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize göre müzik oynatma. Oynat listesi cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur. Yeni bir şarkı eklendiğinde, **Müzik meydanı** →  → **Kütüphane güncellemesi** üzerine dokunun.

Müzik meydanı üzerine dokunun ve bir ruh hali seçin. Veya parmağınızı sürükleyerek birden fazla hücre seçin.

Kamera

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (sf. 69)

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.



Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.


Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Fotoğrafları çekme

Bir fotoğraf çekme

Kameranin odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokununuz. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için  üzerine dokununuz.



Sahne modu

Ön tanımlı ayarlar noktala ve çek tarzı fotoğrafları daha kolay çekmenizi sağlar.

 → **Sahne modu** üzerine dokununuz.

- **Portre:** Bir insan subjesi için bu ayarı kullanın.
- **Manzara:** Mavi gökyüzü ve zengin renklerin bulunduğu yeryüzü fotoğraflarını çekmek için bu ayarı kullanın.
- **Spor:** Hızlı hareket eden subjeler için bu ayarı kullanın.
- **Parti/İç mekan:** İyi ışıklandırılmış iç mekan sahneleri için bu ayarı kullanın.
- **Plaj/Kar:** İyi ışıklandırılmış veya güneşli dış mekan sahneleri için bu ayarı kullanın.
- **Gün batımı:** Daha zengin renkler ve daha net kontrast değeri için bu ayarı kullanın.
- **Şafak:** Çok net olmayan renkler için bu ayarı kullanın.

- **Sonbahar rengi:** Kızıla kayan arkaplan sahneleri için bu ayarı kullanın.
- **Metin:** Kitap veya poster için bu ayarı kullanın.
- **Mum ışığı:** Koyu arkaplan üzerinde parlak ışık bulunan görüntüler için bu ayarı kullanın.
- **Havai fişek:** Yüksek kontrasta sahip sahneler için bu ayarı kullanın.
- **Arka ışık:** Arkasında parlak ışık bulunan subjeler için bu ayarı kullanın.
- **Gece:** Karanlık şartlarda çekilen görüntüler için bu ayarı kullanın.

Çekim modu

Birkaç fotoğraf efekti vardır.

 → **Çekim modu** üzerine dokununuz.

- **Tek çekim:** Tek bir fotoğraf çekin.
- **Sürekli:** Subjeleri taşıyarak bir seri fotoğraf çekin. **En iyi fotoğraf**'yu etkinleştirdiğinizde, fotoğrafları seçebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu mod sadece 960 x 720 çözünürlükte kullanılabilir.
- **Panoramik:** Birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin.
- **Çekim paylaşma:** Wi-Fi Direct ile bir fotoğrafı doğrudan başka bir cihaza gönderin.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı:** Bir fotoğrafta etiketlediğiniz bir kişinin yüzünü algılaması için cihazı ayarlayın ve bu fotoğrafı o kişiye gönderin. Yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.
- **Gülücük yakala :-):** Bir subje gülümsediğinde fotoğraf çekmenizi sağlar.
- **Çizgi Film:** Çizgi film gibi görünen bir fotoğraf çekin.

Panoramik fotolar

Bir panoramik fotoğraf birden fazla çekimden oluşan geniş bir yatay görüntüdür.


 → **Çekim modu** → **Panoramik** üzerine dokununuz.

 üzerine dokununuz ve kamerayı herhangi bir yönde hareket ettirin. Mavi çerçeve vizör ile hizalandığında, kamera otomatik olarak panoramik sırada başka bir çekim yapar. Çekimi durdurmak için,  üzerine tekrar dokununuz.

Videoları çekme


Bir video çekme

Hareketsiz video düğmesini video simgesine getirin ve ardından  üzerine dokunarak bir video çekin. Kaydı durdurmak için,  üzerine dokununuz.



- Manuel odak video modunda kullanılamaz.
- En yüksek çözünürlükte kaydederken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.


Kayıt modu



Kayıt modunu deęiřtirmek için  üzerine dokunun.

- **Normal:** Normal kalite için bu modu kullanın.
- **MMS sınırı:** Mesaj ile göndermek amacıyla kaliteyi düşürmek için bu modu kullanın.

Yakınlařtırma ve Uzaklařtırma



Ařaęıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için Ses açma/kapama tuřuna kullanın.
- Yaklařtırmak için iki parmaęınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklařtırmak için ise yakınlařtırın.



- En yüksek çözünürlükte çekim yaparken yakınlařtırma işlevi kullanılamayabilir.
- Video çekerken yakınlařtırma/uzaklařtırma efekti kullanılmayabilir.

Kamera için ayarları yapılandırma

Kamera için ayarları yapılandırmak için  üzerine dokununuz. Aşağıdaki seçeneklerin tümü fotoğraf makinesi ve video kamerası modlarında kullanılamaz. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Kısayolları düzenle:** Kısayolları sık kullanılan seçeneklerde yeniden düzenleyin.
- **GPS imi:** Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştin.



- GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
- Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

- **Otoportre:** Kendinizin fotoğrafını çekin.
- **Otomatik kayıt:** Kendinizin bir videosunu çekin.
- **Flaş:** Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Çekim modu:** Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Kayıt modu:** Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Efektler:** Mevcut çeşitli efektler arasından seçim yapmanızı sağlar.
- **Sahne modu:** Sahne modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Poz değeri:** Pozlama değerini değiştirmenizi sağlar. Bu, fotoğraf makinesi sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışıklı durumlar için, daha yüksek poz kullanın.
- **Odak modu:** Bir odak modu seçin. **Oto. odak** kamera kontrollüdür. **Makro** nesnelere çok yakındır.

- **Süre ölçer:** Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Çözünürlük:** Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat bellekte daha fazla yer kaplar.
- **Beyaz dengesi:** Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **ISO:** Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış nesneler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış nesneler içindir.
- **Metreleme:** Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta- ağırlıklı** sahnenin merkezinde arkaplan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalama.
- **Yönergeler:** Subjeleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Bağlamsal dosya adı:** Bağlamsal etiketleri göstermesi için kamerayı ayarlayın.
- **Ters dönmüş olarak kaydedin:** Orijinal sahnenin ayna-görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü ters çevirin.
- **Resim kalitesi:** Fotoğraflar için kalite seviyesi ayarlayın. Yüksek kalitede görüntüler daha fazla depolama alanı gerektirir.
- **Video kalitesi:** Videolar için kalite seviyesi ayarlayın.
- **Kayıt yeri:** Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla:** Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Kısayollar

Kameranın çeşitli seçeneklerine kolay erişmek için kısayolları yeniden düzenleyin.

 → **Kısayolları düzenle** üzerine dokununuz.

Bir seçeneğe uzun dokununuz ve ekranın en solundaki bir yuvaya sürükleyin. Diğer simgeler dokunarak ve sürükleyerek listede taşınabilir.

Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.



- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Görüntüleri görüntüleme

Galeri'nin başlatılması mevcut klasörleri gösterir. **E-posta** gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren **Download** klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüye yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokunun.

Videoları oynatma

Video dosyaları  simgesini önizlemede gösterecektir. İzleyeceğiniz bir video seçin ve  üzerine dokunun.

Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken,  üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Slayt gösterisi:** Mevcut klasördeki görüntüler ile birlikte bir slayt gösterisini başlatın.
- **Yüz imi:** Görüntüdeki yüzleri yüz etiketi olarak kaydedin.
- **Etiketleme Yardımcısı:** Bağlamsal etiketleri göstermesi için kamerayı ayarlayın.
- **Hava durumu etiketi ekle:** Hava durumu bilgisi sağlayan görüntüye bir etiket ekleyin.
- **Fotoğraf notu:** Görüntünün arkasına bir not yazmak için bunu kullanın. Notu düzenlemek için  üzerine dokunun.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Panoya kopyala:** Panoya kopyalayın.
- **Saat yönünün tersine döndür:** Saatin tersi yönde döndürmenizi sağlar.
- **Saat yönünde döndür:** Saat yönünde döndürmenizi sağlar.
- **Kırp:** Kırmak için mavi çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Düzenle:** Foto düzenleyicisi uygulamasını başlatın.
- **Ayarla:** Görüntüyü veya bir kişi resmini bir duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı:** Yüzü görüntüde etiketlenen bir kişinin fotoğrafını kişiye gönderin.
- **Yazdır:** Bir USB veya Wi-Fi bağlantısı ile yazdırın. Cihaz sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- **Yeniden adlandır:** Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Yakın cihazları tara:** Görüntüyü büyük bir ekranda paylaşmak için DLNA etkin cihazları arayın.
- **Ayrıntılar:** Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.

Favori görüntüler

Bir görüntüyü görüntülerken, görüntüyü favori listesine eklemek için  üzerine dokunun.

Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde,  → **Öğe seçin** üzerine dokunun, görüntüleri seçin ve ardından  üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken,  üzerine dokunun.

Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde,  → **Öğe seçin** üzerine dokununuz, görüntüleri seçin ve ardından  üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin.
- Bir görüntüyü görüntülerken,  üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken,  → **Ayarla** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

Video Oynatıcı

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.


Uygulama ekranında **Video Oynatıcı** üzerine dokununuz.



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.



Videoları silme

☰ → **Sil** üzerine dokunun, videoları işaretleyerek seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Videoları paylaşma

☰ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun, tıklayarak videoları seçin, **Kaydet** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.




Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

🔍 üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Tam ekran görüntülemek için cihazı yatay yöne döndürün.



Videoları paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin,  üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Videoları yükleme

Hesabınızı seçin,  üzerine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından  üzerine dokunun.

FM Radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinleyin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

Uygulama ekranında **FM Radyo** üzerine dokunun.

FM radyoyu dinleme

FM radyoyu başlatmadan önce cihaza bir kulaklık takın.



İlk kez çalıştırdığınızda FM radyosu mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu açmak için  üzerine dokunun. Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için  üzerine dokunun.



Radio kanallarını tarama

 → **Tara** üzerine dokunun ve ardından bir tarama seçeneği seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için  üzerine dokunun.

Favori listesine kanal ekleme

Bir radyo kanalına gidin ve ardından  üzerine dokunarak kanalı favori listenize ekleyin.

Uygulama ve medya mağazaları

Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya  üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın. Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **Yükle** üzerine dokununuz. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokununuz ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemi tamamlayın.



- Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.
- Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** üzerine dokununuz.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Google Play Store'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.

 → **Uygulamalarım** üzerine dokununuz, uygulamayı seçerek yüklü uygulamalar listesinden silin ve ardından **Yüklemeyi Kaldır** üzerine dokununuz.

Samsung Apps

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

Uygulama ekranında **Samsung Apps** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözetin. Bir kategori seçmek için  üzerine dokununuz.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde  üzerine dokununuz ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öge seçin. İndirmek için, **Al** veya **Satın al** üzerine dokununuz.



Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Yardımcı programlar

Not

Önemli bilgileri kaydetmek ve daha sonraki bir tarihte görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Not** üzerine dokununuz.

Notları oluşturma

 üzerine dokununuz bir not girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokununuz.

Arkaplan rengini değiştirmek için,  →  üzerine dokununuz.

Diğerlerinin görememesi için notu kilitlemek amacıyla  →  üzerine dokununuz.

Notları görüntüleme

Yukarı veya aşağı kaydırarak not küçük resimlerine göz atın.

Notu düzenlemek için  üzerine dokununuz.

Bir notu aramak için  → **Ara** üzerine dokununuz.

Notları silmek için,  → **Sil** üzerine dokununuz.

Notları diğer kişilere göndermek için,  → **Gönder** üzerine dokununuz.

Notları tarihe veya renklere göre sıralamak için,  → **Sırala** üzerine dokununuz.

Notları bir çevrimiçi hizmet ile eşleştirmek için,  → **Notu senkronize et** üzerine dokununuz.

Bir notu kilitlemek veya kilidi açmak üzere bir PIN belirlemek için,  → **PIN kilidi** üzerine dokununuz.

Bir notu görüntüleme

Kısa notun küçük görüntüsüne dokunarak açın. Daha fazla not görmek için sola veya sağa kaydırın.

 üzerine dokununuz ve aşağıdakileri kullanınız:

-  : Notu silin.
-  : Arkaplan rengini değiştirin.

-  : Notu kilitleyin, böylece diğerleri görüntüleyebilsin.
-  : Notu bir USB veya Wi-Fi bağlantısı ile yazdırın. Cihaz sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

+ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Quick add:** Bir nottan bir olay veya görev oluşturun. Bu özellik sadece İngilizce ve Korece'de vardır.
- **Etkinlik ekle:** İsteğe bağlı yinleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görev ekle:** İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.

Bir etkinlik veya görevi daha kısa sürede eklemek için, bir tarihe dokunarak bunu seçin ve tekrar dokunun.



Bir başlık girin ve hangi takvimi kullanacağınızı veya senkronize edeceğinizi belirleyin. Ardından **Etkinlik ayrıntılarını düzenle** veya **Görev ayrıntılarını düznl** üzerine dokunarak etkinliğin nasıl tekrarlanacağı, ne zaman uyarı vereceği veya nerede vereceği gibi daha fazla ayrıntı ekleyin.

Bir mesaj ya da e-posta göndererek diğerlerini etkinliğe davet edin. Telefon numarasını ya da e-posta adresini **Katılımcılar** alanına girin veya  üzerine dokunarak kişi listesini açın.

Etkinliğin yerini gösteren bir harita iletin. **Konum** alanına konumu girin, alanın yanındaki  üzerine dokunun ve ardından görünen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.

Bir görüntü iletin. **Resimler** üzerine dokunun ve ardından bir fotoğraf çekin veya mevcut görüntülerden birini seçin.

Takvim türünü değiştirme

 üzerine dokunun ve ardından yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı takvim türleri arasından birini seçin. Takvim türünü değiştirmek için bir sıkıştırma hareketi kullanılabilir. Örneğin, aylık takvimden yıllık takvime değiştirmek için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın ve yıllık takvimden tekrar aylık takvime geçmek içinse birbirinden ayırın.

Etkinlikler için arama

 → **Ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü girin.

Bugünkü etkinliği görüntülemek için, ekranın en üstündeki **Bugün** üzerine dokunun.

Etkinlikleri silme

Bir tarih veya olay seçin ve ardından  → **Sil** üzerine dokunun.


Etkinlikleri paylaşma

Bir etkinlik seçin,  → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Saat

Alarmları ayarlamak, dünyanın herhangi bir yerindeki zamanı kontrol etmek, bir etkinliğin süresini ölçmek, bir zamanlayıcı ayarlamak veya bir masa saati kullanmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Saat** üzerine dokunun.



Bu alarmı açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Alarm

Alarmları ayarlama

Alarm oluştur üzerine dokunun, alarmın kapanacağı bir zaman belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

- **Erteleme:** Alarmın önceden ayarlanan zamanın ardından hangi aralıklarda ve kaç kez tekrarlayacağını ayarlayın.
- **Akıllı alarm:** Ayarlanan zamandan önce alarmın ne zaman çalmaya başlayacağını ayarlayın.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

Alarma uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Saatleri oluşturma

Şehir ekle üzerine dokunun ve ardından bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulamak için, bir saate uzun dokunun ve ardından **DST ayarları** üzerine dokunun.

Saatleri silme

 → **Sil** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Kronometre

Bir etkinliği başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Tur süre kayıtlarını temizlemek için **Sıfırla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında  öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Masa saati

Hava durumunu görmek için  üzerine dokunun.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokununuz.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, ☰ → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokununuz.

Hesaplama geçmişini görmek için, ☑ üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmiş temizlemek için, ☰ → **Geçmiş sil** üzerine dokununuz.

Geçmiş için karakter boyutunu değiştirmek için, ☰ → **Metin boyutu** üzerine dokununuz.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokununuz.

Sesli notları kaydetme

Kayıt işlemini başlatmak için 🔴 üzerine dokununuz. Cihazın altındaki mikrofona konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için ⏸ üzerine dokununuz. Kayıt işlemini sonlandırmak için ⏹ üzerine dokununuz.



Sesli notları oynatma

Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

-  : Oynatma hızını ayarlayın.
-  : Sesli notu kırpın.
-  : Ses çubuğunu yukarı veya aşağı sürükleyerek sesi ayarlayın.
-  : Oynatmayı durdurun.
-  : Oynatmayı duraklatın.

Sesli notu diğerlerine göndermek için,  → **Şununla paylaş** üzerine dokunun, bir sesli not seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Sesli notları yönetme

Sesli notlar listesinden,  üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Şununla paylaş**: Göndereceğiniz kısa notları seçin ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.
- **Sil**: Sileceğiniz sesli notları seçin.
- **Ayarlar**: Ses kaydedici ayarlarını değiştirin.
- **Bitir**: Ses kaydedicisini kapatın.

Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokunun.

Cihazı arama

Arama alanına dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Ayrıca  üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük söyleyin.

Arama alanı

Hangi uygulamaları arayacağınızı seçmek için,  → **Ayarlar** → **Telefonda ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız öğeleri işaretleyin.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranında **Konuşun** bir sözcük veya ifadeyi söyleyin.

Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Açmak için bir klasör seçin. Ana klasöre geri gitmek için,  üzerine dokunun. Kök dizine geri dönmek için,  üzerine dokunun.

Bir klasörde,  üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Klasör oluştur:** Bir klasör oluşturmak içindir.
- **Sil:** Dosyaları veya klasörleri silmenizi sağlar.
- **Ara:** Dosyaları aramanız içindir.
- **Görüntüle:** Görünüm modunu değiştirmek içindir.
- **Sırala:** Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Şununla paylaş:** Bir dosyayı diğerlerine gönderin.
- **Taşı:** Dosyaları veya klasörleri diğer bir klasöre taşıyın.
- **Kopyala:** Dosyaları veya klasörleri diğer bir klasöre kopyalayın.
- **Yeniden adlandır:** Bir dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmanızı sağlar.
- **Ayarlar:** Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

İndirilenler

Uygulamalar ile hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İndirilenler** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

İnternette indirilen dosyaları görmek için, **İnternet indirmeleri** üzerine dokunun, aksi halde, **Diğer indirmeler** üzerine dokunarak **E-posta** gibi diğer uygulamalardan indirilen dosyaları görün.

Uygun bir uygulama ile açacağınız bir dosyayı seçin.

Seyahat ve yerel

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın. Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

 üzerine dokunun, bir adres girin ve ardından  üzerine dokunun. Ayrıntılı konum bilgisini görüntülemek için bir konum seçin. Yakındaki yerleri aramak için,  üzerine dokunun.

Konum bulunduğunda,  üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevlerden birini seçin:

- **Haritayı Temizle:** Haritayı temizler.
- **Çevrimdışı kullanılsın:** Çevrimdışı görüntülemek için belirlenen alanın haritasını kaydedin.
- **Yol Tarifi:** Konum için yönleri alın.
- **Katmanlar:** Uydu görüntüleri, trafik bilgileri ve daha fazlası dahil çoklu tabakaları yerleştirmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** Harita ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **Yardım:** Haritayı kullanmak ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Mevcut konumu görüntülemek için,  üzerine dokunun.

Hedef için yönleri alma

- 1  üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun ve ardından başlangıç ve bitiş konumlarını girmek için bir yöntem seçin:
 - **Bulunduğum konum:** Başlangıç konumu için mevcut konumu kullanın.
 - **Kişiler:** Kişiler listesinden seçin.
 - **Haritada bir nokta:** Haritaya dokunarak noktalayın.
 - **Yerlerim:** En sevdiğiniz yerleri listeden seçin.
- 3 Araba kullanma, toplu taşıma veya yürüme gibi bir seyahat yöntemi seçin ve ardından **YOL TARİFİ AL** üzerine dokunun.
- 4 Beliren güzergahlardan birini seçin ve ardından **HARİTA GÖRÜNÜMÜ** üzerine dokunarak bilgileri görüntüleyin.

Yerel

Yakındaki restoranları, bankaları, otobüs duraklarını ve daha fazlasını aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Yerel** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bir yer kategorisi seçin ve ardından arama sonuçları listesinden bir yer seçin.

- **Harita:** Haritada yeri işaretleyin.
- **Yol Tarifi:** Yer için güzergah arayın.
- **Çağrı yap:** Yerin telefon numarasını arayın.

Bir yer kategorisi eklemek için, kategori listesinden  → **Arama ekle** üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girerek metin alanında arayın.

Navigasyon

Hedefe giden güzergahları aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Navigasyon** üzerine dokunun.



- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüşünüzü etkileyebilecek diğer hususlara daima dikkat etmeniz gereklidir. Araba kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve kurallara dikkat edin.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz belirleyin:

- Hedef adresi söyleyin.
- Hedef adresi girin.
- Kişiler listesinden hedef adresi seçin.
- Yıldızlı yerler listesinden hedefi seçin.

Bir güzergah bulunduğunda, hedefe gitmek için ekranda verilen talimatları izleyin.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın ve internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Seçenekleri kullanmak için,  üzerine dokunun.

- **Gelişmiş:** Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS düğmesi:** WPS düğmesi ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi:** WPS PIN ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Ayarlar ekranından, **Wi-Fi** →  → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.



Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduğunda, kullanacak şekilde ayarlanması durumunda cihaz veri ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Veri kullanımı için fatura kesilmemesi için, bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Ayarlar ekranından, **Wi-Fi** →  → **Gelişmiş** üzerine dokununuz ve **Ağ bildirimi**'ni işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct iki cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** üzerine dokununuz.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

- **Mobil veri:** Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle:** Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü:** Veri kullanımınızı izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için,  üzerine dokununuz.

- **Veri dolaşımı:** Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla:** Bir mobil ağ kullanırken arkaplanda senkronizasyonu engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin:** Kişi, takvim, e-posta, yer imi ve sosyal ağ görüntü verisini otomatik olarak senkronize etmek için ayarların.
- **Wi-Fi kullanımını göster:** Veri kullanımınızı Wi-Fi aracılığıyla göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları:** Wi-Fi hotspotları seçerek arkaplanda çalışan uygulamaların bu hotspotları kullanmalarını önleyin.

Diğer ayarlar

Diğer cihazlar ve ağlar ile birlikte bağlantıları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Mobil ağlar

- **Mobil veri:** Ağ hizmetleri için paket anahtarlama veri ağlarına izin vermek için kullanın.
- **Veri dolaşımı:** Dolaşımda iken veya ev ağıınız kullanılamıyorken başka bir ağa bağlanmak için cihazı kullanın.
- **Erişim Noktası Adları:** Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu:** Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri:** Mevcut ağlar arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **Taşınabilir Wi-Fi alanı:** Taşınabilir Wi-Fi hotspot kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağını kullanarak bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile kurun.
- **USB bağlantısı:** USB birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı:** Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını Bluetooth üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın.
- **Yardım:** USB, Wi-Fi ve Bluetooth birleştirme hakkında daha fazla öğrenin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

Wi-Fi ile Kies

Cihazı Samsung Kies'e bir Wi-Fi ağı ile bağlayın.

Ana ekran modu

Bir Ana ekran modu seçin (temel veya kolay).

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçin veya Engelleme modunda belirli kişilerdeki aramaları bildirin.

SIM kart yöneticisi

SIM veya USIM kartlarını etkinleştirin ve SIM kartı ayarlarınızı özelleştirin.

- **Gelen aramaları al:** Veri hizmetlerini kullanırken GPRS ağından gelen aramalara izin verip vermeyeceğinizi ayarlayın.
- **Veri hizmeti ağı:** Veri hizmeti için bir SIM veya USIM kartı seçin.
- **Çift SIM her zaman açık:** Bir arama sırasında diğer SIM veya USIM kartından gelen aramalara izin vermek için cihazı ayarlayın.



Bu özellik etkinleştirildiğinde, bölgeye ya da servis sağlayıcısına bağlı olarak ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi:** Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Zil sesi:**
 - **Cihaz zil sesi:** Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
 - **Varsayılan bildirimler:** Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.

- **Cihaz titreşimi:** Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Çalarken titret:** Cihazı titremesi için ayarlayın ve gelen aramalar için bir zil sesi oynatın.
- **Tuş sesleri:** Cihazınızı tuş takımı üzerindeki düğmelere dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri:** Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekrana kilidi sesi:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıdı:**
 - **Ana ekran:** Ana ekran için arkaplan resmi seçin.
 - **Kilit ekranı:** Kilit ekranı için arkaplan resmi seçin.
 - **Ana ve kilit ekranları:** Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arkaplan görüntü seçin.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür:** Cihaz açıldığında içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Ekranın arkaplan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği zamanı ayarlayın.
- **Akıllı bekleme:** Siz ekrana kilitli iken ekranın arkaplan ışığının kapanmasını engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu:** Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Tuş kilidi ışığı süresi:** Dokunmatik tuş arkaplan ışığının süresini ayarlayın.
- **Pil yüzdesini göster:** Kalan pil ömrünü görüntülemek için cihazı ayarlayın.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.



Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.



Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır.

Güç tasarrufu modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- **CPU güç tasarrufu:** Bazı sistem kaynak kullanımını sınırlandırmak için cihazı ayarlayın.
- **Ekran güç tasarrufu:** Ekranın parlaklığını düşürmek için cihazı ayarlayın.
- **Güç tasarrufu modu hakkında bilgi:** Pil tüketimini nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Konum servisleri

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan:** Mevcut konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağlar kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Mevcut konumunuzu bulmak için GPS uyduyu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Konum ve Google Arama:** Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde cihazı ayarlamanızı sağlar.

Kilit ekranı

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi:** Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin.
- **Kilit ekranı seçenekleri:** Kilitli ekran için ayarları değiştirin. Bu ayarlar sadece kilidi kaydır seçeneğini ayarladığınızda uygulanır.
 - **Kısayollar:** Kilitli ekranda uygulama kısayollarını göstermek ve düzenlemek için cihazı ayarlayın.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Bilgi şeridi:** Kilitli ekranda haberleri ve borsa bilgilerini göstermek için cihazı ayarlayın.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Saat:** Saati kilitli ekranda göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Çift saat:** Çift saati kilitli ekranda göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Hava:** Kilitli ekranda hava durumu bilgisini görüntülemek için cihazı ayarlayın ve hava durumu ekranı için ayarları değiştirin.
- **Yardım metni:** Kilitli ekranda yardım metnini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Sahip bilgisi:** Kilitli ekranda gösterilen bilgilerinizi girin.

Güvenlik

Cihazı ve SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

- **Cihazı şifrele:** Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.



Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele:**

- **Şifrele:** Dosyaları hafıza kartına kaydederken dosyaları şifrelemek için cihazı ayarlayın.
- **Tam şifreleme:** Bir hafıza kartındaki tüm dosyaları şifrelemek için cihazı ayarlayın.
- **Multimedya dosyalarını hariç tut:** Medya dosyaları hariç tüm dosyaları hafızakartında cihazı ayarlayın.



Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar:** İnternet üzerinden kaybolan veya çalışan cihazınızı uzaktan ayarlamak için cihazı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
 - **Hesap kaydı:** Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
 - **Kablosuz ağları kullan:** Konum veri toplamasına olanak sağlamak ve kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden bulmak için cihazı ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı:** Cihaz kaybolduğunda ya da çalındığında cihazı bulmanıza yardım eden Mobilimi bul özelliğini devreye alın ya da devre dışı bırakın.
- **Mobil web sayfamı bul:** Mobilimi Bul web sitesine giriş yapın (findmymobile.samsung.com). Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla:**
 - **SIM kartı kilitle:** Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **SIM PIN'ini Değiştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.

- **Şifreyi görünür yap:** Cihaz parolaları güvenlik için varsayılan olarak gizler. Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Eğer seçmezseniz, uygulamaları sadece **Google Play Store**'dan indirin.
- **Güvenilir kimlik bilgileri:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle:** USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil:** Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için,  üzerine dokununuz.

- **Giriş dillerini seçin:** Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Cihazın sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrimdış konuşma tanıma indir:** Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için  üzerine dokununuz.



Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Dikey klavye tipleri:** Klavye yerleşimini değiştirin.
- **Klavye seçenekleri:** Kullanmak istediğiniz Türlçe klavye tiplerini, bu menüden tercih edebilirsiniz.
- **Giriş dilleri:** Metin girişi için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Sürekli giriş:** Klavyede kaydırarak metin girmek için cihazı ayarlayın.
- **Klavye kaydırma:** Metin giriş modunda klavye kaydırma özelliğini devreye alın ya da devre dışı bırakın. Klavyede sola ya da sağa kaydırarak giriş modları arasında geçiş yapın.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **El yazısı:** Tanıma zamanı, kalem kalınlığı veya kalem rengi gibi elyazısı modu için ayarları özelleştirin.
- **Gelişmiş:**
 - **Otomatik büyük harf yapma:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
 - **Otomatik boşluk bırakma:** Sözcükler arasına otomatik olarak bir boşluk bırakmak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
 - **Otomatik noktalama:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
 - **Karakter önizleme:** Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
 - **Tuş vuruşu sesi:** Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Kılavuz:** Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
- **Ayarları sıfırla:** Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlamanıza olanak sağlar.

Sesli arama

- **Dil:** Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı:** Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geribildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Çevrimdış konuşma tanıma indir:** Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Metinden Konuşmaya

- **Tercihli TTS motoru:** Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere,  üzerine dokununuz.
- **Konuşma hızı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Sürüş modu:** İçerikleri yüksek sesle okumak ve sürüş modunda kullanacağınız uygulamaları belirlemek için sürüş modunu etkinleştirin.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya iz topunun noktalama hızını ayarlamanızı sağlar.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle:** Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle:** Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle:** Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Hesap ekle

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Hareket

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki harekt algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Akıllı uyarı:** Cihazı aldığınızda aramaları veya yeni mesajları kaçıırırsanız sizi uyaracak şekilde cihazı ayarlayın.
- **Güncellemek için salla:** Bluetooth bulunan cihazları sallayarak aramak için cihazı ayarlayın.
- **Susturmak/duraklatmak için ters çevir:** Cihazın ön kısmını aşağı çevirerek gelen aramaların, alarmların, müzik ve FM radyonun sesini kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Hareketler hakkında bilgi:** Hareketleri kontrol etmek için kılavuzu inceleyin.

Aksesuar

Ses uygulamaları: Kulaklığı cihaza bağladığınızda hangi uygulamaları kullanabileceğinizi göstermesi için cihazı ayarlayın.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.



Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat:** Zaman dilimleri arasında hareket ederken zamanı ve tarihi otomatik güncellemeinize olanak sağlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi:** Zaman dilimleri arasında hareket ederken ağdan zaman dilimi bilgilerini almak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin:** Ülkenizin zaman dilimini ayarlayın.
- **24 saat biçimini kullan:** Zamanı 24 saat biçiminde gösterir.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih formatı seçin.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişilebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **Ekranı otomatik döndür:** Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Ekranın arkaplan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği zamanı ayarlayın.
- **Şifreleri söyle:** Talkback ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Arama yanıtlama/bitirme:**
 - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir:** Ana sayfa tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı cevaplaması için ayarlayın.
 - **Güç tuşu arama bitirir:** Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Erişilebilirlik kısayolu:** Güç tuşuna uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki **Erişilebilirlik** ayarlarına bir kısayol ekleyin.
- **TalkBack:** Sesli geribildirim sağlayan Talkback'i etkinleştirin.
- **Yazı boyutu:** Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Negatif Renkler:** Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini geri çevirin.
- **Metinden Konuşmaya:**
 - **Tercihli TTS motoru:** Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere,  üzerine dokununuz.
 - **Konuşma hızı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
 - **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
 - **Sürüş modu:** İçerikleri yüksek sesle okumak ve sürüş modunda kullanacağınız uygulamaları belirlemek için sürüş modunu etkinleştirin.
- **İnternete erişilebilirliği güçlendirin:** Web içeriklerini daha erişilebilir yapmak amacıyla web komutlarını yüklemek için uygulamaları ayarlayın.
- **Mono Ses:** Sesleri bir kulaklık ile dinlerken mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat:** Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi:** Ekranı uzun dokunmak için algılama zamanını ayarlayın.

Geliştirici seçenekleri

Uygulama geliştirmek için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Masaüstü yedekleme şifresi:** Yedek verilerinizi sabitlemek için bir parola ayarlayın.
- **Uyanık kal:** Pili şarj ederken açık kalması için ekranı ayarlayın.
- **SD kartını koruyun:** Bir hafıza kartından veri okurken bir onay talep etmek için cihazı ayarlayın.
- **USB hata ayıklama:** Cihazınızı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamak için USB hata ayıklamayı etkinleştirin.
- **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar.
- **Hatası ayıklanacak uygulamayı seçin:** Hata gidereceğiniz uygulamaları seçin ve hata gidermeyi duraklattığınızda hataları önleyin.
- **Hata ayıklayıcıyı bekleyin:** Hata giderici hazır oluncaya kadar seçilen uygulamanın yüklenmesini önlemek için cihazı ayarlayın.
- **Dokunmaları göster:** Ekran dokunduğunuzda noktalayıcıyı gösterecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **İşaretçi Konumu Göster:** Ekran dokunduğunuzda noktalayıcının koordinatlarını ve izlerini gösterecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Yerleşim planı sınırlarını göster:** Sınırları göstermek için cihazı ayarlayın.
- **GPU görüntü güncellemelerini göster:** GPU ile güncellendiklerinde ekranın flaş alanları için cihazı ayarlayın.
- **Ekran güncellemelerini göster:** Güncellendiklerinde ekranın flaş alanları için cihazı ayarlayın.
- **Pencere animasyon ayarı:** Açılır pencereleri açmak ve kapatmak için bir hız seçin.
- **Geçiş animasyonu ölçeği:** Sahneler arasında geçiş yapmak için bir hız seçin.
- **Animatör süre ölçeği:** Seçilir pencerelerin ne kadar uzun süre gösterileceğini ayarlayın.
- **Donanım örtüşmelerini devre dışı bırakın:** Donanım yerleşimlerini gizlemek için cihazı ayarlamanıza olanak sağlar.

- **GPU görüntülemeyi zorla:** Grafik performansını iyileştirmek için 2D donanım hızlandırması kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Sınırlı mod:** Uygulamalar uzun işlemler yaparken ekranın yanıp sönmesi için cihazı ayarlayın.
- **CPU kullanımını göster:** Tüm etkin süreçleri listelemek için cihazı ayarlamanıza sağlar.
- **GPU görüntüleme profili:** GPU sunumu zamanını kontrol etmek için cihazı ayarlamanıza olanak sağlar.
- **İzlemeyi etkinleştirin:** Uygulama ve sistem performansı izlerini yakalamak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Etkinlikleri saklama:** Yeni bir uygulama başlattığınızda çalışan uygulamayı sonlandırmak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Arkaplan işlemlerini sınırla:** Arkaplanda çalışabilecek süreç sayısını sınırlandırmak için cihazı ayarlayın.
- **Tüm ANR'leri göster:** Arkaplanda çalışan cevap vermeyen uygulamaları uyarmak için cihazı ayarlayın.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgilerine erişin ve cihaz yazılımını güncelleyin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa veya cevap vermiyorsa, Güç tuşuna 8-10 saniye saniye uzun basın. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar → Yedekle ve sıfırla → Fabrika ayarlarına sıfırla → Cihazı sıfırla → Tümünü sil** üzerine dokununuz.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cihazınızdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonlarını alamaz. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies 2.0 veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirir

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

- * Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.



Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronic İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600